

ECO SÄHKÖPÖYDÄN KESKUSYKSIKÖN NOLLAUS



R MOKKI OY
Heloitustarvikkeiden erikoisliike

Eco sähkösäätöpöytä saattaa mennä sähkökatkosten tai esimerkiksi virtapiikkien takia joskus vikatilaan. Tällöin keskusyksikölle pitää tehdä nollaus.

Nollaus tehdään painamalla molempia nuolinäppäimiä n. 5-10 sekuntia. Tämän jälkeen pöytä käy alimmassa ja ylimmässä korkeudessaan, ja palautuu keskivaiheille.

Keskusyksikkö on nyt nollattu, ja pöytä pitäisi toimia normaalisti.