



ALLASKAAPIN POHJAKAUKALON TIIVISTYSPAKKAUS

TIIVISTYSOHJE

Alustan valmistaminen.

Pohjakaukaloon tehdään reiät käyttövesi- ja viemäriputkille. Reiät tehdään riittävän etäälle toisistaan ja pohjakaukalon reunasta.

Reikien reunoissa olevat särmät poistetaan, jotta läpivientikaulukset voidaan asentaa rikkomatta tiivistettä. Lopuksi kaukalon pinta puhdistetaan tartuntaa heikentävistä aineista ja sen pinta pyyhitään puhtaaksi pölystä. Pohjakaukalo voidaan asentaa paikoilleen.

Läpivientikaulukset asennetaan putkien ympärille ja painetaan pohjaan saakka. Suojapaperit poistetaan ja kaulukset kiinnitetään tiiviisti alustaansa.

1. Pohjakaukaloon tehdään korkeintaan 25 mm putkien läpimittoja suuremmat reiät.
2. Läpivientikaulukset asennetaan putkien ympärille ja painetaan pohjaan saakka.
Suojapaperit poistetaan ja kaulukset kiinnitetään tiiviisti alustaansa.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

2 kpl käyttövesiputkien tiiviste. 1 kpl viemäriputken tiiviste.

TEKNISET TIEDOT

Valmistusmateriaali: Termoplastinen polyuretaani (TPU), vedenpitävä liima.

Asennuslämpötila -10 °C (suositus +10 °C). Liimapinnan tartunnan vähimmäisleveys 15 mm.

